



WAGNER TUNING

- Einbauanleitung / *Installation Instruction* -

Ladeluftkühler Kit / *intercooler kit*

Kia Proceed GT



Kit-Nr.: 200001153



TÜV Zertifiziert

- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2
- Anforderungen der ECE-Regelungen
- SVZO § 19 (3) in Verbindung mit Anlage
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur
Erlangung von Teilgutachten

D. Nr. 9105075024

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **18 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher
- Karosseriesäge

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test center and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

*The installation time is around **18 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

Tools Required

- *various spanners*
- *various screwdrivers*
- *bodysaw*

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Stückliste (*Part list*):

- 1 Competition Ladeluftkühler 001001108 / *competition intercooler 001001108*
- 1 Silikonschlauch (verstärkte Ausführung) 001004181 / *reinforced silicone hose 001004181*
- 1 Silikonschlauch (verstärkte Ausführung) 001004182 / *reinforced silicone hose 001004182*
- 1 Luftführung 001002249 / *air baffle 001002249*
- 1 Befestigungsmaterial / *mounting material*



Dear Customers,
 the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


 Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

 EXHAUST MANIFOLD

 DOWNPIPE

 INTERCOOLER KIT

 INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

1. Demontage / demounting

Die Demontage der Ladeluftkühler erfolgt entsprechend der Richtlinien des Automobilherstellers.

The deinstallation of the intercooler is done according to the guidelines of the automobile manufacturer.

Demontieren Sie folgende Bauteile:
 Unterboden, Stoßstange, Quertraverse, Luftführungen, Ladeluftkühler und Ladeluftschläuche.

*You have to remove the following parts:
 Underbody, front bumper, crossbar, air baffles, intercooler and silicone hoses.*



2. Optional / optional

Wenn Sie die seitlichen Luftführungen weiterhin verwenden wollen, müssen diese beschnitten werden (1). Ansonsten entfallen diese ersatzlos.

If you want to continue to use the side air baffles, these must be trimmed (1). Otherwise, these are omitted without replacement.



3. Montage / installation

Fassen Sie die Luftführung mit Kantenschutz ein und befestigen diese am Ladeluftkühler (2).

Mounting the air baffle with edge protection and attach it to the intercooler (2).

Setzen Sie den Ladeluftkühler an die Position des originalen Ladeluftkühlers und befestigen diesen (3).

Place the intercooler in the position of the original intercooler and fasten it (3).

Nachdem Sie den Ladeluftkühler platziert haben, können die Silikonschläuche montiert werden (4/5).

After placing the intercooler, the silicone hoses can be mounted (4/5).

Überprüfen Sie alle Teile auf korrekten Sitz und montieren Sie Quertraverse, Stoßstange und Unterboden wieder am Fahrzeug.

Check all parts for proper fit and install crossbar, front bumper and underbody.

