




WAGNERTUNING

- Einbauanleitung / *Installation Instruction* -

Ladeluftkühler Kit / *intercooler kit*

Honda Civic FL5 Type R



Kit-Nr.: 200001212



TÜV Zertifiziert
- Rahmerrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2
- Anforderungen der ECE-Regelungen
- sIVZO § 19 (3) in Verbindung mit Anlage
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur
Erlangung von Teilgutachten

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Wichtige Hinweise!

Wir empfehlen ausdrücklich, den Verbau durch eine autorisierte Fachwerkstatt vornehmen zu lassen! Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedürfen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **48 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

Important Notes!

We expressly recommend having the installation carried out by an authorized specialist workshop! These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

*The installation time is around **48 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

Tools Required

- various spanners*
- various screwdrivers*

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Stückliste (Part list):

1	001001149	Ladeluftkühler / <i>intercooler</i>	1x
2	001004342	Silikonschlauch rechts / <i>silicone hose right</i>	1x
3	001004343	Silikonschlauch links / <i>silicone hose left</i>	1x
4	001002522	Edelstahl Halter / <i>stainless steel bracket</i>	2x
5	001002524	Luftleitblech / <i>air guide</i>	1x
6	32015070	Schraubshelle HD / <i>hose clamp HD</i>	1x
7	32016080	Schraubshelle HD / <i>hose clamp HD</i>	3x
8	1155612	Innensechskantschraube M6x12 / <i>allen screw M6x12</i>	2x
9	23056	Unterlegscheibe 6mm / <i>washer 6mm</i>	2x
10	30140148	Gummi-Metallpuffer M8x10 / <i>rubber-metal buffer M8x10</i>	2x
11	1342816	Gewindefurchende Schraube M8x16 / <i>self tapping screw M8x16</i>	2x
12	21018	Sechskantstopmutter M8 / <i>self tapping hex nut M8</i>	2x



Dear Customers,
 the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies.
 When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


 Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

-  EXHAUST MANIFOLD
-  DOWNPIPE
-  INTERCOOLER KIT
-  INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

1. Demontage / *demounting*

Die Demontage des Ladeluftkühlers erfolgt entsprechend der Richtlinien des Automobilherstellers

The deinstallation of the intercooler is done according to the guidelines of the automobile manufacturer.

Demontieren Sie folgende Bauteile:

- Unterfahrschutz (1)
- Stoßstange (2|3|4)

Dismantle the following parts:

- underbody protection (1)
- front bumper (2|3|4)



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Lösen Sie die originalen Befestigungspunkte und entfernen Sie den Ladeluftkühler. (5)

Loosen the mounting points and remove the stock intercooler. (5)

Lösen Sie die originalen Verbindungsrohre und Ladeluftschläuche und entfernen diese. (6)

Loosen the connection pipes and charge air hoses and remove them. (6)

Für die bessere Installation entfernen Sie bitte den originalen Luftfilterkasten. (7)


For better installation, please remove the original air filter box. (7)

Entfernen Sie die obere Luftführung. (8)

Remove the top mounted air guide. (8)

Im nächsten Schritt entfernen Sie die Quertraverse. (9)

In the next step, remove the crossmember. (9)



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

2. Montage / installation

Bevor der WT Ladeluftkühler platziert wird, bitte die originalen unteren Gummi-Lagerung in die unteren Montagepunkte einsetzen. (1)

Before placing the WT intercooler, please insert the original lower rubber mounts into the lower mounting points. (1)

Danach kann der WT Ladeluftkühler an die originalen unteren Montagepunkte platziert werden. (2)



The WT intercooler can then be placed at the original lower mounting points. (2)

Jetzt können die Silikonschläuche, Turboauslass rot (3) / Ladeluftkühler Ausgang blau (4), montiert und mit dem Ladeluftkühler verbunden werden.

Now the silicone hoses, red turbo outlet (3) / blue intercooler outlet (4), can be fitted and connected to the intercooler.

Bitte montieren Sie jetzt wieder die originale Quertraverse. (5)

Please reinstall the original crossmember. (5)



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Um den Ladeluftkühler an der Quertraverse zu befestigen nutzen Sie bitte die im Lieferumfang enthaltenen Edelstahlhalter, Gummi-Metall Puffer, M8 Muttern sowie die gewindefurchenden Schrauben M8x16. Die genaue Anordnung entnehmen Sie bitte der Abbildung (6). In der Quertraverse befinden sich bereits Bohrungen. Diese bitte für die gewindefurchenden Schrauben verwenden.

To attach the intercooler to the crossmember, please use the stainless steel brackets, rubber-metal buffers, M8 hex nuts and M8x16 self-tapping screws included in the scope of delivery. Please refer to the illustration (6) for the exact arrangement. There are already holes in the crossbar. Please use these for the self-tapping screws.

Befestigen Sie nun die obere originale Kunststoffluftführung. Danach könne Sie die untere Aluminium-Luftführung an den Ladeluftkühler montieren. Nutzen Sie dazu das mitgelieferte Befestigungsmaterial. (7)

Now attach the upper original plastic air duct. You can then fit the lower aluminum air duct to the intercooler. Use the fastening material supplied for this. (7)

Montieren Sie nun die Originalen Fahrzeugkomponenten, Stoßstange und Unterboden in umgekehrter Reihenfolgen. (8)

Now assemble the original vehicle components, front bumper and underbody in reverse direction. (8)

Kontrollieren Sie abschließend den korrekten Sitz aller Verbindungen.

Finally, check that all connections are correctly seated.

